


INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE: MOBILIER HOL DEZI
ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ: DÉZI ELŐSZOBA FAL




A 8 DB / BUC 	B 2 DB/ BUC 	C 4 DB/ BUC 	D 24 DB/BUC 	E 12 DB/BUC 
F 1 DB / BUC 	G 1 DB / BUC 	H 5 DB/BUC 	I 4 DB/BUC 	

1




G2x2 G4x2

2




Ax4 Ix4

3




Ax4 Bx2

4




Dx10 Fx1 G1x2

5




Dx2 G3x2

6




Dx2

7



Cx4 Dx10 Hx5

8



Ex12

RO

Vă rugăm cititi cu atentie instructiunile de asamblare, apoi indepartati ambalajul produsului. Pregătiti instrumentele necesare si piesele componentele. Asigurati-vă că acestea sunt disponibile pentru asamblare. Asezati piesele pe o suprafată curată, moale, pentru a evita eventualele deteriorari.

ATENTIE!

Nu strângeti complet suruburile in timpul asamblarii, doar când produsul este complet asamblat.

Nu lasati piesele la indemana copiilor.

HU

Kérjük olvassa el figyelmesen a szerelési útmutatót, majd távolítsa el a termék belső csomagolását is. Készítse elő a szükséges szerszámokat és a csomagolásban lévő alkatrészeket, csavarokat, győződjön meg róla, hogy minden rendelkezésére áll az összeszereléshez. Az alkatrészeket helyezze egy tiszta, puha felületre, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket, karcolódásokat.

FIGYELEM!

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁSKOR NE HÚZZA MEG TELJESEN A CSAVAROKAT, CSAK AMIKOR A TERMÉKET MÁR KÉSZRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA, ELKERÜLVE EZZEL, HOGY A CSAVARMENET ÁTSZAKADJON.

KÉRJÜK FIGYELJEN, HOGY ALKATRÉSZEK, CSAVAROK GYERMEK KEZÉBE NE KERÜLJENEK.