





INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE: SCAUN GAMER US93 LONDON
ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ: US93 LONDON GAMER SZÉK

Ax1 	Lx2 
Bx1 	Mx2 
Cx1 	Nx8  M8x13
Dx2 	Ox8  M8x16
Ex1 	Px6  M5x8
Fx1 	
Gx1 	
Hx5 	
Ix1 	
Jx1 	
Kx1 	



RO

Vă rugăm cititi cu atentie instructiunile de asamblare, apoi indepartati ambalajul produsului. Pregătiți instrumentele necesare si piesele componentele. Asigurati-vă că acestea sunt disponibile pentru asamblare. Asezati piesele pe o suprafată curată, moale, pentru a evita eventualele deteriorari.

ATENTIE!

Nu strângeti complet suruburile in timpul asamblarii, doar când produsul este complet asamblat.

Nu lasati piesele la indemana copiilor.

HU

Kérjük olvassa el figyelmesen a szerelési útmutatót, majd távolítsa el a termék belső csomagolását is. Készítse elő a szükséges szerszámokat és a csomagolásban lévő alkatrészeket, csavarokat, győződjön meg róla, hogy minden rendelkezésére áll az összeszereléshez. Az alkatrészeket helyezze egy tiszta, puha felületre, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket, karcölódásokat.

FIGYELEM!

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁSKOR NE HÚZZA MEG TELJESEN A CSAVAROKAT, CSAK AMIKOR A TERMÉKET MÁR KÉSZRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA, ELKERÜLVE EZZEL, HOGY A CSAVARMENET ÁTSZAKADJON.

KÉRJÜK FIGYELJEN, HOGY ALKATRÉSZEK, CSAVAROK GYERMEK KEZÉBE NE KERÜLJENEK.