







INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE: SCAUN GAMER US90 INDIANAPOLIS
ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ: US90 INDIANAPOLIS GAMER SZÉK

Ax1 	Lx2 
Bx1 	Mx2 
Cx1 	Nx4  M8x12
Dx1 	Ox12  M8x16
Ex1 	Px6  M5x12
Fx1 	Qx4  M6x12
Gx1 	Rx4  M6x20
Hx5 	Sx1 
Ix1 	Tx2  Ux2 
Jx1 	Vx2 
Kx1 	Wx1 



RO

Vă rugăm cititi cu atentie instructiunile de asamblare, apoi indepartati ambalajul produsului. Pregătiți instrumentele necesare și piesele componentele. Asigurați-vă că acestea sunt disponibile pentru asamblare. Așezați piesele pe o suprafață curată, moale, pentru a evita eventualele deteriorari.

ATENTIE!

Nu strângeți complet suruburile în timpul asamblării, doar când produsul este complet asamblat.

Nu lăsați piesele la îndemână copiilor.

HU

Kérjük olvassa el figyelmesen a szerelési útmutatót, majd távolítsa el a termék belső csomagolását is. Készítse elő a szükséges szerszámokat és a csomagolásban lévő alkatrészeket, csavarokat, győződjön meg róla, hogy minden rendelkezésére áll az összeszereléshez. Az alkatrészeket helyezze egy tiszta, puha felületre, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket, karcölódásokat.

FIGYELEM!

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁSKOR NE HÚZZA MEG TELJESEN A CSAVAROKAT, CSAK AMIKOR A TERMÉKET MÁR KÉSZRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA, ELKERÜLVE EZZEL, HOGY A CSAVARMENET ÁTSZAKADJON.

KÉRJÜK FIGYELJEN, HOGY ALKATRÉSZEK, CSAVAROK GYERMEK KEZÉBE NE KERÜLJENEK.