







INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE: SCAUN GAMER US90 RALLY
ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ: US90 RALLY GAMER SZÉK

Ax1 	Hx5 
Bx1 	Ix4  M6x20mm
Cx2 	Jx3  M8x10mm
Dx1 	Kx4 
Ex1 	Lx1 
Fx1 	Mx4  M8x45mm
Gx1 	Nx4 



RO

Vă rugăm cititi cu atentie instructiunile de asamblare, apoi indepartati ambalajul produsului. Pregătiți instrumentele necesare si piesele componentele. Asigurati-vă că acestea sunt disponibile pentru asamblare. Asezati piesele pe o suprafată curată, moale, pentru a evita eventualele deteriorari.

ATENTIE!

Nu strângeti complet suruburile in timpul asamblarii, doar când produsul este complet asamblat.

Nu lasati piesele la indemana copiilor.

HU

Kérjük olvassa el figyelmesen a szerelési útmutatót, majd távolítsa el a termék belső csomagolását is. Készítse elő a szükséges szerszámokat és a csomagolásban lévő alkatrészeket, csavarokat, győződjön meg róla, hogy minden rendelkezésére áll az összeszereléshez. Az alkatrészeket helyezze egy tiszta, puha felületre, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket, karcölódásokat.

FIGYELEM!

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁSKOR NE HÚZZA MEG TELJESEN A CSAVAROKAT, CSAK AMIKOR A TERMÉKET MÁR KÉSZRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA, ELKERÜLVE EZZEL, HOGY A CSAVARMENET ÁTSZAKADJON.

KÉRJÜK FIGYELJEN, HOGY ALKATRÉSZEK, CSAVAROK GYERMEK KEZÉBE NE KERÜLJENEK.