







INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE: FOTOLIU CU TABURET RUSKO
ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ: RUSKO FOTEL ÉS ÜIŐKE



Ax1 	Bx2 	Cx2
Dx1 	Ex8 	Fx4
Gx1 	Hx4 	



Ax1 	Bx4 	Cx1 
Dx4 	Ex8 	Fx4 
Gx1 		

RO

Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare, apoi îndepărtați ambalajul produsului. Pregătiți instrumentele necesare și piesele componentele. Asigurați-vă că acestea sunt disponibile pentru asamblare. Așezați piesele pe o suprafață curată, moale, pentru a evita eventualele deteriorări.

ATENȚIE!

Nu strângeți complet șuruburile în timpul asamblării, doar când produsul este complet asamblat.

Nu lăsați piesele la îndemâna copiilor.

HU

Kérjük olvassa el figyelmesen a szerelési útmutatót, majd távolítsa el a termék belső csomagolását is. Készítse elő a szükséges szerszámokat és a csomagolásban lévő alkatrészeket, csavarokat, győződjön meg róla, hogy minden rendelkezésére áll az összeszereléshez. Az alkatrészeket helyezze egy tiszta, puha felületre, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket, karcosodásokat.

FIGYELEM!

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁSKOR NE HÚZZA MEG TELJESEN A CSAVAROKAT, CSAK AMIKOR A TERMÉKET MÁR KÉSZRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA, ELKERÜLVE EZZEL, HOGY A CSAVARMENET ÁTSZAKADJON.

KÉRJÜK FIGYELJEN, HOGY ALKATRÉSZEK, CSAVAROK GYERMEK KEZÉBE NE KERÜLJENEK.