


INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE : RAFT ÎNCĂLȚĂMINTE

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ : CIPŐ TÁROLÓ


RAFT ÎNCĂLȚĂMINTE CIPŐ TÁROLÓ



NO.	sz	Long	mm
G	40		
B	4		
C	40	169	
D	22	250	
E	20	965	
Material Anyag	10		

1

Gx4
Dx2
Ez2
Cx4
Material Anyag x1




3

Bx4
Dx2
Cx4



2

Gx36
Dx18
Ez18
Cx32
Material Anyag x9



4



RO

Vă rugăm cititi cu atentie instructiunile de asamblare, apoi indepartati ambalajul produsului. Pregătiți instrumentele necesare si piesele componente. Asigurati-vă că acestea sunt disponibile pentru asamblare. Asezati piesele pe o suprafată curată, moale, pentru a evita eventualele deteriorari.

ATENTIE!

Nu lasati piesele la indemana copiilor.

HU

Kérjük olvassa el figyelmesen a szerelési útmutatót, majd távolítsa el a termék belső csomagolását is. Készítse elő a szükséges szerszámokat és a csomagolásban lévő alkatrészeket, győződjön meg róla, hogy minden rendelkezésére áll az összeszereléshez. Az alkatrészeket helyezze egy tiszta, puha felületre, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket, karcolódásokat.

FIGYELEM!

KÉRJÜK FIGYELJEN, HOGY ALKATRÉSZEK GYERMEK KEZÉBE NE KERÜLJENEK.